
Simos 2,0 I/85 kW, lettres-repères ADY,

à partir d'octobre 1994

Emplacement des relais:

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».



- Relais d'alimentation en courant pour appareil de commande Simos (30)
- 12 Relais de pompe à carburant (167)

Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles


30 A - vert

25 A - blanc

20 A - jaune

15 A - bleu - 10 A - rouge

Alternateur, démarreur, pompe à carburant, transmetteur d'indicateur de niveau de carburant



ws = blanc sw = noir ro = rouge br = brun

br = brun

gn = vert bl = bleu

gr = gris

li = lilas

ge = jaune

A - Batterie

B - Démarreur

C - Alternateur

C1 - Régulateur de tension

D - Contact-démarreur

G - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant

G 6 - Pompe à carburant


T 1 - Connexion à fiche, 1 raccord, près du démarreur

T 2 — Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porterelais

50 – Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages

--- uniquement pour boîte automatique

Appareil de commande pour Simos, allumage, transmetteur de régime moteur, détecteur de cliquetis



G 28 - Transmetteur de régime moteur (00513)

G 40 - Transmetteur de Hall (00515)

G 61 - Détecteur de cliquetis (00524)

J 361 – Appareil de commande pour Simos, à droite dans le caisson d'eau

N 152- Transformateur d'allumage

N 157- Etage final de transformateur d'allumage

O - Allumeur

P - Fiche de bougie

Q - Bougies d'allumage

T3 - Connexion à fiche, 3 raccords

T 3c - Connexion à fiche, 3 raccords, près du démarreur

T 3g - Connexion à fiche, 3 raccords, près du démarreur

T 8a — Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque porte-relais

T 28a - Connexion à fiche, 28 raccords, à gauche sur la culasse

T 68 - Connexion à fiche, 68 raccords


(18) - Point de masse, sur le bloc-moteur

Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le câblage du moteur

uniquement pour boîte automatique

uniquement pour boîte mécanique

Appareil de commande pour Simos, sonde lambda, transmetteur de température de liquide de refroidissement, injecteurs, transmetteur de température de tubulure d'admission



ws = blanc

= rouge

= brun

= vert

bl = bleu gr = gris

= lilas

ge = jaune

sw = noir

ro

br

gn

(Die

- refroidissement (01039) G 39 - Sonde lambda
- G 62 Transmetteur de température de liquide de refroidissement (00522)
- G 72 Transmetteur de température de tubulure d'admission (00527)


Transmetteur de température du liquide de

- J 17 Relais de pompe à carburant (01259)
- J 361 Appareil de commande pour Simos, à droite dans le caisson d'eau
- N 30 Injecteur cylindre 1 (01249)
- N 31 Injecteur cylindre 2 (01250)
- N 32 Injecteur cylindre 3 (01251)
- N 33 Injecteur cylindre 4 (01252)
- T 1h Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais, raccord de signal de consommation
- T 1n Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais, raccord de climatiseur

- T 2n Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais, raccord de climatiseur
- T 4 Connexion à fiche, 4 raccords, près du collecteur d'échappement
- T 8a Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque porterelais
- T 28a Connexion à fiche, 28 raccords, à gauche sur la culasse
- T 68 Connexion à fiche, 68 raccords
- TV 2 Connexion de dérivation pour borne 30, derrière la plaque porte-relais
- 18 Point de masse, sur le bloc-moteur
- Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le câblage du moteur
- G3 Raccord positif dans le guide-câble injecteurs
- uniquement pour boîte automatique

97-12476

Appareil de commande pour Simos, débitmètre d'air massique, unité de commande de papillon, électrovanne pour réservoir à charbon actif



F 87 - Thermocontacteur de marche à vide du ventilateur

G 70 - Débitmètre d'air massique (00553)

J 223 - Appareil de commande pour réglage du becquet AR

J 293 – Appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement, à gauche dans le compartiment-moteur

J 338 - Unité de commande de papillon (01165)

J 362 – Appareil de commande pour antidémarrage avec transpondeur, à gauche derrière le tableau de bord

J 363 - Relais d'alimentation en courant pour Simos

N 80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (01247)

(à impulsions)

R – Autoradio

T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la console

T 2n — Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais

T 4l — Connexion à fiche, 4 raccords, sur l'appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement

T8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio

T 28a - Connexion à fiche, 28 raccords, à gauche sur la culasse


T 68 - Connexion à fiche, 68 raccords

TV 13— Connexion de dérivation pour signal de vitesse, audessus de la plaque porte-relais

(E30) - Raccord (87), dans le câblage du moteur

G1) - Raccord positif dans le câblage du Digifant

Transmetteur de température d'huile, contacteur de pression d'huile, transmetteur de tachymètre, détecteur de température extérieure



Contacteur de pression d'huile*

F 22 - Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)

G 8 - Transmetteur de température d'huile

G 10 - Transmetteur de pression d'huile

G 11 - Indicateur de pression d'huile G 14 - Voltmètre

ws = blanc

ro = rouge br = brun gn = vert bl = bleu gr = gris = lilas ge = jaune

sw = noir

G 17 - Détecteur de température extérieure

G 22 - Transmetteur de tachymètre (01086) anteau an in (transmetteur de Hall, sur la boîte de vitesses)


T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porterelais

T 28a - Connexion à fiche, 28 raccords, à gauche sur la culasse

Point de masse, sur la culasse

Valeurs de commutation, voir Manuel de Réparation Corrado 1989 >, Moteur

Porte-instruments, témoin optique et acoustique de pression d'huile, totalisateur, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, indicateur de niveau de carburant



ws = blanc

sw = noir

ro = rouge

br = brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris

li = lilas ge = jaune

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 97-12479

G 1 - Indicateur de niveau de carburant

G 3 - Indicateur de température de liquide de refroidissement

H 11 - Vibreur d'alerte pour témoin de pression d'huile

J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments


K3 - Témoin de pression d'huile

K 28 — Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement

T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

Y4 - Totalisateur

Porte-instruments, tachymètre, commande d'indicateur multifonction



ws = blanc

sw = noir

ro = rouge

br = brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris

li = lilas ge = jaune

E 86 - Touche d'appel pour indicateur multifonction

E 109 - Commande de mémoire pour indicateur multifonction

85

86

G 21 - Tachymètre

J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments

L 75 - Eclairage pour affichage numérique

T 4h - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du

T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

98 97-12480